

## ヒンジ・扉の調節方法

#### 扉を閉じた状態で前後 のずれの調整


②の調節ネジを右に回して①の固定ネジを左に回してヒンジ をスライドさせます。


- ●扉側にスライドさせると**扉は前側**に調節されます。
- ●本体側にスライドさせると扉は本体側に調節されます。












扉を閉じた状態で中央 の隙間の調整





ヒンジ ①の②調節ネジを右に回す。

(例1)



(例2)





①の 固定ネジ を締め付けた状態で


例3


●②の調節ネジを右に回すと扉は内側にスライドされます。

●②の調節ネジを左に回すと扉は外側にスライドされます。
















### Set Me Free MARUKA

# Dish 商品名 DIS-9090GDH



892 mm  $\times$ 奥行 × 322 mm 900 mm 高さ X

**-90606** 

S

#### 【耐荷重量】

天 板(1枚)約30kg 棚 板(1枚)約15kg 移動棚 (1 枚) 約 8 kg 引 出(1杯)約 6kg

## 必要な道具

組み立て時には以下のものをご用意して下さい。







※ハンマーを使用する際は、あて板や古雑誌等をあてがい、 製品や部品にキズや破損箇所を付けないようにして下さい。

## 組立説明書お客さま用

この度は、当製品をお買い求めいただきましてまことにありがとうごさいます。 組み立てになる前には組立説明書をよくお読みになり、安全に正しくご使用ください。 また、お読みになった後も、この組立説明書は大切に保管してください。

## 組み立て上の注意 🕰

- ●ネジに合ったプラスドライバー及び、ゴムハンマー、またはプラスチックハンマー等をご使用下さい。●組み立ての際、手で入らない場合は、ゴムハンマー、またはプラスチックハンマー等で叩いて下さい。 (製品や部品にキズや破損箇所を付けないようにご注意下さい。)
- ●組み立ては、床に布やカーペットのある所で行い、商品や床・既存の家具等にキズを付けないようにご注意下さい。
- ●木工製品の為、ネジを強く締め付けすぎた場合、ネジが空回りや、板にめりこむ等の問題が起こりますのでご注意下さい。 またネジが多少固い場合もありますのでご了承下さい。
- ●部品には、前後・左右・上下がございます。ご確認の上、正しく組み立てて下さい。

- ●接着剤は固まるまで約2時間必要です。2時間以上経過した後にご使用下さい。
- ●必ず水平な床に置いて下さい。
- ●セロテープ類を貼ることは避けて下さい。
- ●組立商品の為、2ヶ月に1度ネジが緩んでいないかご確認下さい。
- ●別紙の取扱説明書も合わせてお読み下さい。
- ●天災等の不可抗力や、お客様のお取扱いの不注意、不当な修理や改造による故障・破損等は保証しかねます。
- ●製品を通常の使用方法以外で使用又は改造した場合の故障や損害については責任を負いかねます。

◎ご不明な点はお買い求めた店舗までご連絡下さい。

#### 株式会社マルカ

〒 421-0204 静岡県焼津市高新田 821 ◆ URL: http://www.maruka-fun.co.jp/

